

了解如何启动和停止 Berlinger Q-tag CLm 文档设备以及如何使用计算机下载数据。

## 1. 交货状态/睡眠模式

Q-tag CLm 文档设备上的按钮将以“睡眠模式”发货。

在此模式下，显示屏为空白。这是发货状态  
设备停止。设备未激活，无数据  
记录了。



## 2. 开始吧

并按住 要开始吃碗，请按住显示屏上的“开始/停止”按钮  
启动。已进行的记录通过 (OK 符号) 或 (ALARM the START/STOP  
符号) 和 LCD 上的闪烁点。直到  
如果预设了启动延迟，设备将开始记录温度 显示开始  
比赛结束后，延迟开始。显示启动延迟碗me  
通过闪烁的START和倒计时剩余的碗me。



## 3. 温度记录/放置设备

激活的监测仪必须立即放置在其预定位置。正如您所在组织的 SOP 中所述。  
重要提示：建议在使用前将设备“预调节”至所需的平均温度约 30 分钟，  
特别是如果没有编程启动延迟碗me。这是为了确保启动期间不会出现错误读数。



## 4. 温度记录结束

如果录音要完成，例如，设备可能会停止。如果一个  
发货已到达其碗最终目的地。为此，请按住 START/  
START/STOP 按钮 STOP 按钮和 OFF 按钮出现在显示屏的右上角。这  
直到OFF点消失。



按  
并  
按  
住  
  
出  
现

停下来

OK 显示 ALARM 显示

被监控的商品 被监控的商品已被

没有暴露在温度和碗me

到预设之外的温度和碗me的条件

报警参数。外面的条件

预设报警参数。重要提示：警报指示碗开启

无法取消或重置。




## 5. 设备停止后读取显示屏

将设备插入任何计算机等待su的碗me设备生成  
通过USB接口。确保设备有 ASCII 和 PDF 碗文件（大约 10 秒）。  
已正确插入。双击 Q-tag CLm 文档设备（例如  
将出现以下弹出窗口。任何外部碗le/驱动器）。保存 PDF 和文本

## 下载数据



碗乐 在您的计算机上打开 PDF 碗乐  
查看数据和图表摘要或打开  
文本“碗le”查看个人温度  
录音（原始数据）。  
按照贵公司的 SOP 进行。



Q-tag CLm 文档



扫描二维码：\_

用户：此过程不需要额外的碗具。1