

TempTale® GEO LTE

使用说明



sensitech.com



EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058



使用说明

语言页面

英语.....	3
西班牙语 (Español)	4
葡萄牙语 (Português)	5
俄语.....	6 (русский)
波兰语.....	7 (波兰语)

TempTale GEO LTE 使用说明

外壳正面 扎带 粘垫

1. 光传感器连接点（背面）
2. 状态指示灯
3. 错误指示灯
4. 开始按钮
5. 状态按钮



安装显示器

- 首选安装位置是将设备放置在托盘顶部。为此，请将保护膜从双面粘垫并将显示器固定到安装表面。
- 另一种安装方法是使用束线带。

操作显示器

1. 判断监视器状态：

- 短按“状态”按钮。
- 状态 LED 将指示显示器的状态。
 - 闪烁 4 次 = 未启动（显示器准备启动）
 - 闪烁 2 次 = 正在运行（监视器已启动）
 - 闪烁 1 次 = 已停止（监视器已停止且无法启动）
- STATUS 按钮可以被按下多次。

2. 启动和使用显示器：

- 按下开始按钮 1 秒钟。
- 显示器开机时，状态 LED 将快速闪烁 30-60 秒。
- 一旦状态 LED 停止闪烁，显示器就可以放置在货件上，除非出现错误 LED 开始呈红色闪烁。
- 如果错误 LED 呈红色闪烁，请勿使用显示器。

TempTale GEO LTE 使用说明

阿尔莫哈迪拉粘性卡哈阵线

1. 塑料光传感器 (en el reverso)
2. 国家LED
3. LED 错误
4. Botón de Iniciar
5. 国家公园



蒙塔耶德尔莫尼特

- La posición de montaje Preferred es colocar el dispositivo sobre una padeta. Para hacer esto, retire el protector de la almohadilla adhesiva de doble cara y coloque el Monitor en la faceta de montaje.
- 使用塑料的替代方法。

监控功能

1. 确定监测国家：

- Presione brevemente el botón STATUS.
- LED 状态指示显示器的状态。
 - 4 parpadeos = NO INICIO (监视列表帕拉塞 iniciado)
 - 2 parpadeos = FUNCIONAMIENTO (el monitor ya se ha iniciado)
 - 1 parpadeo = PARADA (el monitor ha parado y no se puede iniciar)
- El botón se puede presionar varias veces。地位

2. 开始使用显示器：

- 在第 1 秒内按下按钮开始。
- LED 状态显示将在 30-60 秒内快速显示。
- 可以看到 LED 状态，可以监控 A MENOS 环境中的 colocado 列表
科门兹卡·帕帕迪安多 (Parpadeando) 错误。罗乔
- 未使用 EL MONITOR SI EL LED DE ERROR SE ENCEENDE ROJO。

TempTale GEO LTE 乌索仪器

Parte Frontal Alça embutida Etiqueta adesiva dupla 脸

1. Sensor de luz para fixação (反之亦然)
2. LED 状态
3. LED 错误
4. 博唐开始
5. 博唐现状



监视器安装

- 优先选择安装显示器和调色板的位置。Para fazer isso, 退休保护
遵守安装表面和显示器表面的礼仪。
- 您可以选择使用自己安装的监视器进行安装的方法。

监控操作

1. 确定监控状态：

- 立即按下状态按钮。
- LED 状态可指示监控器的状态。
 - 4 piscadas = 未启动 (监视 está pronto para ser ligado)
 - 2 piscadas = 运行 (监控ligado)
 - 1 piscada = 已停止 (monitor desligado e não pode ser ligado)
- O botão STATUS deve ser pressionado por muitas vezes。

2. 配体和监视器的使用：

- 按第二个按钮开始。
- LED 状态会快速显示 30-60 秒或监视器和连线。
- Uma vez que o LED STATUS para de piscar, o 监视器很快就会插入 A MENOS QUE O LED ER-
罗尔·埃斯特哈·皮斯坎多·维梅尔霍。
- 不要使用O 监控SE O LED 错误ESTIVER PISCANDO。

TempTale® GEO LTE Инструкция по применению

Передняя часть корпуса

1. Датчик освещенности
2. Светодиодный индикатор состояния
3. Светодиодный индикатор 奥沙比基
4. Кнопка пуска
5. Кнопка проверки состояния

Место крепления хомут-стяжкой

Липкая прокладка (на обратной стороне)



Крепление устройства контроля

• Предпочтительным монтажным положением является размещение устройства сверху поддона. Для этого снимите защитную пленку с двухсторонней липкой прокладки и прикрепите устройство к монтажной поверхности.

• В качестве альтернативы вы можете использовать хомут-стяжку.

Эксплуатация устройства контроля

1. Определите состояния устройства:

• Нажмите на кнопку STATUS (СОСТОЯНИЕ).

• Светодиодный индикатор состояния покажет состояние устройства контроля.

— 4 мигания = НЕ ВКЛЮЧЕНО (устройство готово к запуску)

b. 2 мигания = РАБОТАЕТ (устройство уже запущено)

c. 1 мигание = ОСТАНОВЛЕНО (устройство остановилось и не может быть запущено)

• Кнопку STATUS (СОСТОЯНИЕ) можно нажимать несколько раз.

2. Запуск и использование устройства контроля:

• Нажмите и удерживайте кнопку START (ПУСК) 1 секунду.

• При включении устройства контроля светодиодный индикатор состояния быстро мигает в течение 30-60 секунд.

• Когда светодиодный индикатор состояния перестанет мигать, устройство контроля готово к размещению на грузе, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ НЕ НАЧИНАЕТ МИГАТЬ КРАСНЫМ СВЕТОМ.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ОШИБКИ МИГАЕТ КРАСНЫМ СВЕТОМ.

Przód obudowy

1. Czujnik światła
2. Dioda LED 灯座
3. Dioda LED 灯
4. 普日奇斯克
乌科米尼亚
5. 状态

Miejsce zamocowania
opaski zaciskowej

Podkładka samoprzylepna
(na odwrotnej stronie)



蒙塔兹监控拒绝

- 优先选择将其置于 górnej części papy 中。瓦

tym celu należy odkleić warstwę ochronną dwustronnej podkładki samoprzylepnej i zamocować 监视器拒绝器 na powierzchni montażu montażowej。

- 另一种方法是使用其他方法来开玩笑。

拒绝监视的障碍

1. Określić określenie stan stanu monitora :

- Nacisnąć krótko przycisk 状态 (斯坦) 。
 - Dioda LED STANU 是监控器。
 - 4 mignięcia = NIE URUCHOMIONY (监控 gotowy do uruchomienia)
 - 2 mignięcia = URUCHOMIONY (监控 już został uruchomiony)
 - 1 mignięcie = WYŁĄCZONY (监控 wyłączone i nie można go uruchomić)
- Przycisk STATUS (stan) może być naciśnięty wiele razy。

2. Uruchomienie i korzystanie z monitora rejestratora :

- Nacisnąć przycisk START przez 1 sekundę。
- Dioda LED STANU 会在 30-60 秒内关闭监控器。
- Gdy dioda LED STANU przestanie migać, 监视器拒绝器玩笑 do umieszczenia na przesylce, POD WARUNKIEM, ŻE DIODA LED BŁĘDU NIE ZACZNIE MIGAĆ NA CZERWONO。
- NIE KORZYSTAĆ Z MONITORA REJESTRATORA, JEŚLI DIODA LED BŁĘDŮ MIGA NA CZERWONO。