

瑞安®CR-1

带状图记录仪

使用说明



某运营商公司

sensitech.com



Ryan® CR-1 每箱包装 40 个。您可以选择监控使用后删除图表

范围为 10、20、40、75 和 90 天。多部分通知

运输时可以使用圆珠笔或

其他硬头书写工具。

操作说明

- 填写仪器正面的发货通知；这
表格上的仪器编号与表格上的序列号相符
乐器。可用字段包括日期、时间、订单号、产品、
托运人、收货人、承运人、船舶和驾驶员签名。
- 首先，从仪器侧面拉拉片。移动的白色齿轮
电机上的信息可以在旁边的半圆形观察窗中看到
选项卡。齿轮的脉冲运动确保装置正常运行。
- 要安装在车辆上，请撕掉背面胶带上的封面纸
的仪器并将仪器压到光滑干燥的表面上
来自门或直接鼓风。或者将仪器放置在货物顶部。

- 撕掉银色安全封条并打开仪器

如图所示按下仪器顶部的中心杆即可打开

蛤壳式设计。密封破损表明可能被篡改。

立即向您的主管报告篡改迹象。

- 向上拉拆下线轴。这将删除任何图表
剩余在分配器中。撕下胶带以从线轴上取下图表。

